*Air Handling Units*Unità Trattamento Aria



UC 300-MHE

Residential Unit with Air Recovery
Residenziale con recupero aria



INSTALLATION, USE and MAINTENANCE INSTALLAZIONE, USO e MANUTENZIONE



SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before installing and/or using the equipment and keep it in an accessible place.

This equipment constitutes a component which is part of complex installations: it is the responsibility of the electrical installer to draw up the general diagram of the system and the electrical connections outside the equipment.

The manufacturer's technical office can be contacted on the numbers shown on the back of this manual for queries or special technical requests.

. AUTION

Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the equipment is to be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards in force in the country of use.

- It is essential to connect the equipment to an effective earthing system and include it in an equipotential system whose effectiveness.
- Before making the electrical connection, ensure that the voltage and frequency shown on the data plate correspond to those of the power supply system.
- Before performing any intervention on the unit, ensure that the electrical power supply has been disconnected.
- Do not alter or tamper with the safety devices.
- Do not direct jets of water onto the electrical parts or onto the equipment packaging.
- This appliance is not suitable for use in explosive or potentially explosive atmospheres.
- During installation or when it is necessary to intervene on the equipment, it is necessary to follow the rules shown in this manual very carefully, respect the information on board the unit and alwayss take all the appropriate precautions.
- The pressure of the refrigerating circuit and the electrical components may create dangerous situations during installation and maintenance interventions.

GENERAL WARNINGS

This unit is used to control room humidity in summer in combination with radiant cooling systems. Use is recommended within the operation limits in residential applications and/or commercial ones (e.g. offices). Any other different use MUST be agreed in advance with RDZ technical department.

- If, after having unpacked the equipment, any anomaly is noted, do not use the equipment and contact an Assistance Centre authorised by the manufacturer.
- After installation, dispose of the packaging in accordance with the provisions of the regulations in force in the country of use.
- Use original spare parts only: disregarding this rule invalidates the warranty.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere con attenzione questo libretto prima dell'installazione e/o dell'uso dell'apparecchiatura e conservarlo in un luogo accessibile.

La presente apparecchiatura costituisce un componente che fa parte di installazioni complesse: è compito dell'impiantista elettrico redigere lo schema generale dell'impianto e dei collegamenti elettrici esterni all'apparecchiatura.

L'ufficio tecnico del Costruttore si rende disponibile ai numeri indicati sul retro del presente libretto per consulenze o richieste tecniche particolari.

ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.

Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

- E' indispensabile collegare l'apparecchiatura ad un efficace impianto di terra e includerla in un sistema equipotenziale la cui efficacia deve ottemperare alle norme in vigore.
- Prima di eseguire il collegamento elettrico, accertarsi che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta caratteristiche corrispondano a quelle dell'impianto d'alimentazione.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica.
- Non alterare o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- Non dirigere spruzzi d'acqua sulle parti elettriche o sull'involucro dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è inadatto all'utilizzo in atmosfere esplosive o potenzialmente esplosive.
- All'atto dell'installazione o quando si debba intervenire sull'apparecchiatura, è necessario attenersi scrupolosamente alle norme riportate su questo manuale, osservare le indicazioni a bordo unità e comunque applicare tutte le precauzioni del caso.
- Le pressioni presenti nel circuito frigorifero ed i componenti elettrici presenti possono creare situazioni rischiose durante gli interventi di installazione e manutenzione.

AVVERTENZE GENERALI

Questa macchina è prevista per il controllo estivo dell'umidità ambiente in abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Il suo utilizzo è raccomandato, entro i limiti di funzionamento, in ambienti civili e/o del settore terziario (uffici, ...), per climatizzazione finalizzata al comfort ambientale. Ogni altra applicazione diversa DEVE essere preventivamente concordata con l'Ufficio tecnico RDZ.

- Se dopo aver disimballato l'apparecchiatura si nota una qualsiasi anomalia non utilizzare l'apparecchiatura e rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.
- Alla fine dell'installazione smaltire gli imballi secondo quanto previsto dalle normative in vigore nel Paese di utilizzo.
- Esigere solo ricambi originali: la mancata osservazione di questa norma fa decadere la garanzia.



- The manufacturer declines all responsibility and considers the warranty invalid in the following cases:
- The aforementioned warnings and safety regulations, including those in force in the country of installation, are not respected.
- The information given in this manual is disregarded.
- There is damage or injury to people, animals or objects, resulting from incorrect installation and/or improper use of the products and equipment..
- Inaccuracies or printing and transcription errors are contained in this manual.
- The manufacturer also reserves the right to cease production at any time and to make all the modifications which it considers useful or necessary without any obligation to give notice.

- Il Costruttore declina ogni responsabilità e non ritiene valida la garanzia nei casi sequenti:
 - Non vengano rispettate le avvertenze e le norme di sicurezza sopra indicate, comprese quelle vigenti nei paesi di installazione.
- Mancata osservanza delle indicazioni segnalate nel presente manuale.
- Danni a persone, animali o cose, derivanti da una errata installazione e/o uso improprio di prodotti e attrezzature.
- Inesattezze o errori di stampa e trascrizione contenuti nel presente manuale.
- Il Costruttore, inoltre, si riserva il diritto di cessare la produzione in qualsiasi momento e di apportare tutte le modifiche che riterrà utili o necessarie senza obbligo di preavviso.

DISPOSAL



In accordance with the provisions of the following European directives, 2002/95/EC, 2002/96/EC 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

The crossed-out rubbish bin symbol shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

At the end of the life cycle of the unit, before its removal, the following precautions must be taken:

The refrigerating gas contained within it must be recovered separately by specialised personnel and sent to collection centres; The lubrication oil for the compressors must also be recovered and sent to collection centres;

The structure and the various components, if they can no longer be used, must be demolished and divided up according to the type of product: this is particularly important for the copper and aluminium components, which are included in the machine in moderate quantities.

All this helps collection, disposal and recycling centres reduce the environmental impact this operation requires.

Appropriate separate waste collection for subsequent sending of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal contributes to preventing possible negative effects on the environment and favours recycling of the materials of which the equipment is composed.

The abusive disposal of the product by the user leads to the application of the penalties envisaged by current regulations regarding the matter.

SMALTIMENTO



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

Al termine del ciclo di vita dell'unità, in previsione di una sua rimozione, andranno seguiti una serie di accorgimenti:

Il gas refrigerante in essa contenuto va recuperato da parte di personale specializzato ed inviato ai centri di raccolta;

L'olio di lubrificazione dei compressori va anch'esso recuperato ed inviato ai centri di raccolta;

La struttura ed i vari componenti, se inutilizzabili, vanno demoliti e suddivisi a seconda del loro genere merceologico: ciò vale in particolare per il rame e l'alluminio presenti in discreta quantità nella macchina.

Tutto ciò per agevolare i centri di raccolta, smaltimento e riciclaggio e per ridurre al minimo l'impatto ambientale che tale operazione richiede.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.



INDEX

INDICE

Description	Descrizione	Page Pag.
SAFETY WARNINGS	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	3
GENERAL WARNINGS	AVVERTENZE GENERALI	3
DISPOSAL	SMALTIMENTO	4
PRELIMINARY OPERATIONS	OPERAZIONI PRELIMINARI	6
DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	7
INSTALLATION	INSTALLAZIONE	8
1 - Positioning and fixing to the ceiling	1 - Posizionamento e fissaggio a soffitto	8
2 - Hydraulic connections	2 - Collegamenti idraulici	10
3 - Electrical connections	3 - Collegamenti elettrici	12
4 - Free-Cooling configuration	4 - Configurazione free-cooling	14
START-UP AND TESTING	AVVIAMENTO E COLLAUDO	15
USE	uso	16
Visual signals	Segnalazioni visive	16
Operation	Funzionamento	16
Unit function table	Tabelle funzionamenti macchina	20
MAINTENANCE	MANUTENZIONE	22
Regular maintenance - cleaning the filter	Manutenzione ordinaria - pulizia filtro	22
Regular maintenance - cleaning the exchanger	Manutenzione ordinaria - pulizia scambiatore	23
Extraordinary maintenance - removing the fan	Manutenzione straordinaria - rimozione ventilatore	24
TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE	DATI TECNICI E PRESTAZIONI	25
Safety controls	Controlli di sicurezza	26
Components	Componenti	27
Acoustical characteristics	Caratteristiche acustiche	27
Functional limits	Limiti di funzionamento	28
Operation in ventilation mode only	Funzionamento in sola ventilazione	29
Summer performance	Prestazioni estive	29
Operation In Winter Integration Mode	Funzionamento integrazione invernale	34
Recovery unit performance	Prestazioni recuperatore	37
Inflow fan performance	Prestazioni ventilatore di immissione	41
Discharge fan performance	Prestazioni ventilatore di espulsione	42
Pressure loss of the hydraulic circuit	Perdita di carico circuito idraulico	42
WIRING DIAGRAMS	SCHEMI ELETTRICI	43



PRELIMINARY OPERATIONS

TESTING, TRANSPORT AND UNPACAKGING

Upon receipt, check immediately that the packaging is intact: the machine has left the factory in perfect working order and any damage must be notified to the carrier immediately and noted on the Delivery Sheet before it is countersigned.


Within 8 days, the customer must notify the manufacturer of the extent and type of the damage noted, making a written report: always take note of the serial number which can be found on the plate affixed to the machine.

OPERAZIONI PRELIMINARI

ISPEZIONE, TRASPORTO E DISIMBALLO

All'atto del ricevimento verificare immediatamente l'integrità dell'imballo: la macchina ha lasciato la fabbrica in perfetto stato, eventuali danni dovranno essere immediatamente contestati al trasportatore ed annotati sul Foglio di Consegna prima di controfirmarlo.

Il Cliente, entro 8 giorni, deve avvisare il Costruttore sull'entità e la tipologia dei danni rilevati compilando un rapporto scritto: riportare sempre anche il numero di matricola rilevabile dalla targhetta posta a bordo macchina.





DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT


DESCRIZIONE APPARECCHIATURA

Air handling unit with high-efficiency heat recovery for summer dehumidification. Outside air flow-rate and partial recirculation mode can be set accordingly. Air renewal flow-rate from 80 a 200 m3/h can be set and detected automatically through a user interface. Single unit made up of two parts: heat recovery module andling module (water-condensed). The high-efficiency very unit (>90%) is situated on the air outlet in counter It shall be horizontally installed into the false ceiling, pped with air outlets on the two shorter opposite sides, a that air ducts can be connected easily, and they can be

and air handling module (water-condensed). The high-efficiency heat recovery unit (>90%) is situated on the air outlet in counter current flow. It shall be horizontally installed into the false ceiling, and it is equipped with air outlets on the two shorter opposite sides, which means that air ducts can be connected easily, and they can be installed in narrow spaces. Optional operations: air renewal, ventilation, dehumidification, controlled integration of summer/winter sensible power. This unit includes 4 motorized dampers, already assembled and wired, which control automatically all the unit operations. Heat discharge unit on the air outlet in order to reduce energy consumption both in dehumidification and integration modes. Free summer sensible power without using cool water from the chiller. User's remote control to select and set the different operations of the unit.

Unità trattamento aria con recupero di calore ad alta efficienza e per trattamento di deumidificazione estiva, con impostazione portata aria esterna ed eventuale funzionamento in parziale ricircolo. Portata aria di rinnovo da 80 a 200 m3/h impostabile e rilevata automaticamente tramite pannello utente. Costruzione monoblocco con unione di 2 sezioni: sezione di recupero e sezione di trattamento aria (condensata ad aria). Recuperatore di calore sull'aria di espulsione in controcorrente, ad alta efficienza (>90%). Macchina costruita per montaggio orizzontale in controsoffitto, dotata di attacchi aria sui 2 lati corti opposti, al fine di facilitare le connessioni aerauliche e favorire l'installazione in ubicazioni di limitata larghezza. Funzionalità di rinnovo aria, ventilazione, deumidificazione, integrazione potenza sensibile estiva e invernale (a comando). Unità equipaggiata con 4 serrande motorizzate, già installate e cablate, che permettono la gestione automatica di tutte le funzioni. Smaltitore di calore posto sul canale di espulsione atto a ridurre i consumi energetici sia in funzionamento di deumidificazione che di integrazione. Potenza sensibile estiva gratuita, cioè senza gravare sul generatore di acqua refrigerata.

Table	e A - Machine Components	
	ella A - Componenti apparecchiatura	
Rif.	Descriptions	Descrizione
Α	Inflow Vent	Bocchetta immissione
В	Inflow Fan	Ventilatore di immissione
C	Optional free-cooling vent 1	Bocchetta opzionale freecooling 1
D	Finned coils	Batterie alettate
E	Optional free-cooling vent 2	Bocchetta opzionale freecooling 2
F	Heat exchanger	Scambiatore di calore
G	Motorized dampers	Serrande motorizzate
Н	Room air intake vent for air recirculation	Bocchetta ripresa aria ambiente per ricircolo
I	Room air intake vent for air renewal	Bocchetta ripresa aria ambiente per rinnovo
J	Outside air intake vent	Bocchetta ripresa aria esterna
K	Renewal air discharge vent	Bocchetta espulsione aria rinnovo
L	Discharge fan	Ventilatore di espulsione
М	Condensation coil on discharge side	Batteria condensante lato espulsione
N	Compressor	Compressore
0	Hydraulic connection	Attacchi idraulici
Р	Condensation drain	Scarichi condensa
Q	Wiring box	Quadro elettrico
R	Control unit	Centralina di controllo





INSTALLATION

$\dot{\mathbb{N}}$

CAUTION

Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Throughout installation, make sure that the equipment is not connected to the electrical mains.



It shall be installed only inside the building.

INSTALLAZIONE





ATTENZIONE


L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato. Durante tutte le procedure di installazione, assicurarsi che l'apparecchiatura non sia collegata alla rete elettrica.


L'installazione deve essere effettuata solo all'interno degli edifici

1 - POSITIONING AND FIXING TO THE CEILING / POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO A SOFFITTO










Fixing to ceiling Fissaggio a soffitto





2 - HYDRAULIC CONNECTIONS / COLLEGAMENTI IDRAULICI

Hydraulic connection to a refrigerating unit capable of supplying chilled water is indispensable. In this case, the dehumidifier can operate without varying the temperature of the air treated with a considerable increase in yield.

It is necessary to create a drain-trap on the drain line, considering a flowrate of 15 l/h and minimum inclination of 3%, to avoid any air suck from the drain pipe.

After filling the system with water, it is advisable to check that not only the connections but also the machine hydraulic circuit are watertight, as these could be damaged during transportation or on site during installation; on this topic, the manufacturer will only be responsible for factory defects on the dehumidifier and under no circumstances accepts responsibility for indirect damage.

L'allacciamento idraulico ad un gruppo frigo in grado di fornire acqua refrigerata risulta indispensabile. In tale caso il deumidificatore potrà operare senza variare la temperatura dell'aria trattata con un sensibile incremento di resa.

È necessario realizzare un sifone sulla linea di scarico, dimensionato per una portata di 15 l/h e avente una pendenza minima del 3%, per evitare il risucchio di aria dal tubo di scarico.

Dopo aver riempito d'acqua l'impianto si raccomanda di verificare attentamente la tenuta non solo dei collegamenti ma anche del circuito idraulico della macchina, che potrebbe essersi danneggiato nel trasporto o in cantiere durante l'installazione; a tale proposito il costruttore risponderà esclusivamente dei difetti "di fabbrica" del deumidificatore e in ogni caso non si assume nessuna responsabilità per danni indiretti.

The condensation drain and the inlet and outlet pipes must comply with the standards and laws in force in the country of use.



Lo scarico condensa e le tubazioni di ingresso e uscita devono rispondere alle norme e leggi vigenti nel paese di utilizzo.






Table B - Hydraulic connections to effect Tabella B - Collegamenti idraulici da effettuare Rif. Description Descrizione Pre-treatment water outlet (1/2"F) with cut-off valve to Uscita acqua pre-trattam. (1/2"F) con valvola di Α intercettazione per regolazione portata adjust flow rate Pre-treatment water inlet (1/2"F) with lockshield to adjust Ingresso acqua pre-trattam. (1/2"F) con detentore di В flow rate regolazione portata Scarico in portagomma ø20 mm per condensa C Ø20 mm drain for dehumidification condensation deumidificazione Scarico in portagomma ø20 mm per condensa



Ø20 mm drain for recovery unit condensation

Use piping whose sizes are appropriate for the flow rate required.

recuperatore

Utilizzare tubazioni di misura adeguata in funzione delle portate desiderate.




It is better to install on-off valves for the sectioning of the supply pipe of cold water.

Si consiglia di predisporre delle valvole di intercettazione per il sezionamento delle linee di alimentazione dell'acqua refrigerata.

OPTIONAL H,O VALVE CONNECTION

D

COLLEGAMENTO VALVOLA H,O OPZIONALE





3 - ELECTRICAL CONNECTIONS / COLLEGAMENTI ELETTRICI

The dehumidifier must be connected to a disconnected, earthed power socket. The electrical system must be protected against overloads, short circuits and direct and indirect contacts and comply with the laws and regulations in force in the country of use. Electrical interventions must be performed by qualified personnel.

The electrical power line must be protected by a residual current device.

Check that the power supply voltage corresponds to the rated unit data (voltage, number of phases, frequency) shown on this manual and on the plate on the machine. The power connection takes place through a bipolar cable plus earth. The power supply voltage is not subject to variations greater than ±5%.

Operation must take place within the aforementioned values: if this is not the case, the warranty is invalidated immediately, and there are electrical risks for people and for the product.

Il deumidificatore deve essere collegato ad una presa di corrente sezionata provvista di terra. L'impianto elettrico di alimentazione deve essere protetto contro i sovraccarichi, i cortocircuiti, i contatti diretti ed indiretti, conformemente alle leggi e norme vigenti nel paese di utilizzo. Gli interventi elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.


La linea elettrica di alimentazione deve essere protetta da un interruttore differenziale magnetotermico.

Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda ai dati nominali dell'unità (tensione, numero di fasi, frequenza) riportati in questo manuale e sulla targhetta a bordo macchina. L'allacciamento di potenza avviene tramite cavo bipolare più terra. La tensione di alimentazione non deve subire variazioni superiori a ±5%.

! Il funzionamento deve avvenire entro i valori sopra citati: in caso contrario la garanzia viene a decadere immediatamente e ci sono rischi elettrici per le persone e il prodotto.

DOOR OPENING

APERTURA SPORTELLO



POWER SUPPLY

Connect the 3 terminals with 3x1.5mm³ cable: phase (F) neutral (N)



The terminal of the tension line is provided with 8 A fuse; if the unit does not start even though it is energized, check this fuse.


ALIMENTAZIONE

Portare e collegare con cavo 3x1.5mmq i 3 morsetti: fase (F)

neutro (N)


terra (=)

Il morsetto di linea dell'alimentazione elettrica è dotato di fusibile da 8 A, in caso di non avviamento della macchina ma presenza di tensione verificare il fusibile.





4 - FREE-COOLING CONFIGURATION / CONFIGURAZIONE FREE-COOLING






START-UP AND TESTING

The dehumidifier must be tested together with the panel system in summer operating mode; the main check which must be performed regards the cooling water flow rate which must be approximately $300\,l/h$ when the water temperature is approximately $15\,^{\circ}$ C. By using lower temperatures, water flow rates will be inferior too.

AVVIAMENTO E COLLAUDO

Il collaudo del deumidificatore andrebbe effettuato contestualmente a quello dell'impianto a pannelli in funzionamento estivo; la principale verifica da effettuare riguarda la portata dell'acqua di raffreddamento che dovrebbe essere di circa 300 l/h quando la temperatura dell'acqua è di circa 15 °C. Con temperature dell'acqua più basse, anche le portate devovono essere inferiori.





USF


Do not use the dehumidifier without the chilled water: this may damage the machine itself!

USO

Non utilizzare il deumidificatore senza l'acqua refrigerata: questo può portare al danneggiamento della macchina stessa!

VISUAL SIGNALS

SEGNALAZIONI VISIVE



On the electronic board there are two leds, one red and one green. When the power supply on the electronic board is switched on it starts a "boot" procedure of 120 second duration and during this procedure the green led keeps on.

After this first step the green led keeps off and the red led keeps on to show power supply.

If red led is flashing it means a communication problem between electronic board and user panel.

If the green led is on after the "boot" procedure it means that the compressor is working and it always switches on simultaneously with the red led.

If green led is flashing it means that there is a command that would imply the compressor working but actually this is not operating, because there is an alarm or it is waiting for start-up; If green light is on it means that the compressor is working (or it should work).

OPERATION

Some functions of the machines, with their special details highlighted, are summarised below.

Sulla scheda elettronica a bordo macchina vi sono due led, uno verde ed uno rosso. Quando viene data tensione alla scheda essa effettua una procedura di "boot" che dura circa 120 secondi e durante tale fase il led verde, e solo quello, rimane illuminato continuo.

Dopo questa prima fase il led verde si spegne e si illumina il led rosso continuo, ad indicare la presenza tensione.


Se il led rosso lampeggia significa la mancanza di comunicazione seriale con il pannello di controllo.

A parte la fase di avvio iniziale (fase di "boot") Il led verde indica il funzionamento del compressore e si accende per questo motivo sempre in presenza del led rosso.


Se il led verde è acceso lampeggiante significa che c'è un comando che prevede il compressore in moto ma questo non è avviato, o perché è in attesa o perché c'è un allarme; se il led verde è acceso fisso significa che il compressore è in moto (o almeno dovrebbe essere in moto).

FUNZIONAMENTO

Di seguito vengono schematizzati alcuni funzionamenti della macchina evidenziandone le particolarità.











UNIT FUNCTIONS TABLES

TABELLE FUNZIONAMENTI MACCHINA

	Truth table about hydraulic/refrigerating mode Tabella di verità delle funzionalità idraulico/frigorifere											
		ut settings azioni di input		Components Componenti								
Season Stagione	H ₂ O valve Valvola H ₂ O	Dehumidific. Deumidifica	Integration Integrazione	Compressor Compressore	<i>Valve mode</i> Stato valvola	Pump consent Comando pompa						
		OFF	OFF	OFF	OFF (1)	OFF (2)						
	Enabled	OFF	ON	ON	All open Tutta aperta	ON						
C	Abilitata	ON	OFF	ON	All open Tutta aperta	ON						
Summer Estate		ON	ON	ON	All open Tutta aperta	l ON						
		OFF	OFF	OFF	-	OFF						
	Disabled	OFF	ON	ON	-	ON						
	Disabilitata	ON	OFF	ON	-	ON						
		ON	ON	ON	-	ON						
	Enabled	-	OFF	OFF	OFF (1)	OFF (2)						
Winter	Abilitata	-	ON	OFF	<i>Modulate</i> Modula	ON						
Inverno	Disabled	-	OFF	OFF	-	OFF						
	Disabilitata	-	ON	OFF	-	ON						

⁽¹⁾ Modulate during ventilation request

⁽²⁾ ON se richiesta ventilazione

	Truth table about aeraulic mode Tabella di verità delle funzionalità aerauliche												
Commu	Mode			<i>Dumper</i> Serrande			Air flow rate Portate d'aria						
Compr.	Modalità	SRIC	sw	SRIN SBP		F.C.	<i>Inflow fan</i> Ventilatore immissione	Discharge fan Ventilatore espulsione					
	Recirculation Ricircolo	Open	Close	Close	Open	Close	<i>Room</i> Ambiente	OFF					
OFF	Renewal (1) Rinnovo (1)	Close	Close Open Open Close Close		Close	<i>Renewal</i> Rinnovo	<i>Renewal</i> Rinnovo						
	Boost (1)	Close	Open	Open	Close	Close	Boost	Boost					
	Free Cooling	Close	Open	Close	Close	Open	Free-cooling	Free-cooling					
				1									
	Recirculation Ricircolo	Open	Close	Close	Open	Close	<i>Room</i> Ambiente	Modulate (Min=0) Modula (Min=0)					
	<i>Renewal</i> Rinnovo	<i>Modulate</i> Modula	Open	Open	<i>Modulate</i> Modula	Close	<i>Room</i> Ambiente	Modulate (Min=Renewal) Modula (Min=Rinnovo)					
ON	Boost	Close	Open	Open	Close	Close	Boost	Boost					
	PRE Free Cooling (2)	Close	Open	Close	<i>Modulate</i> Modula	Open	Free-cooling (Min 160 m³/h)	Modulate (Min=160) Modula (Min=160)					
	POST Free Cooling (3)	Open	Close	Close	Open	Close	<i>Room</i> Ambiente	<i>Modulate (Min=0)</i> Modula (Min=0)					

SRIC: Recirculation dumper SW: WC/Kitchen intake dumper

SRIN: Renewal dumper SBP: By-Pass dumper

SRIC: Serranda ricircolo

SW: Serranda ripresa WC/Cucina

SRIN: Serranda rinnovo SBP: Serranda By-Pass

⁽²⁾ ON during ventilation request

⁽¹⁾ Modula se richiesta ventilazione

⁽¹⁾ With enabled valve H2O, pump control is also activated while it is possible to modulate water flow rate in order to ensure set air temperature

⁽²⁾ With jumper in horizontal position only

⁽³⁾ With jumper in vertical position only

⁽¹⁾ Con valvola H₂O abilitata, attiva anche il comando pompa e modula sulla portata dell'acqua, al fine di garantire la temperatura di set dell'aria in uscita.

⁽²⁾ Con jumper in posizione orizzontale

⁽³⁾ Con jumper in posizione verticale



<i>dvanced functio</i> abella funziona								
	functioning Ito combinato	<i>Season</i> Stagione	VI	VE	со	VA	PI	SFC
	<i>Renewal</i> Rinnovo	Sum / Win Est / Inv	PA	PR	-	/ ON	- ON	_
	<i>Dehumidification</i> Deumidificazione	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	/ ON	ON	-
Recirculation	Integration	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	/ ON	ON	-
Ricircolo	Integrazione	<i>Winter</i> Inverno	PA	-	-	/ ON	ON	-
	Boost	Sum / Win Est / Inv	PA	РВ	-	/ ON	- ON	
	Free-cooling PRE / POST	Sum / Win Est / Inv	PA	PF	-	-	-	ON
	Dehumidification Deumidificazione	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	/ ON	ON	-
	Integration	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	/ ON	ON	-
<i>Renewal</i> Rinnovo	Integrazione	<i>Winter</i> Inverno	PA	PR	-	/ ON	ON	-
	Boost	Sum / Win Est / Inv	PB	РВ	-	/ ON	- ON	_
	Free-cooling PRE / POST	Sum / Win Est / Inv	PR	PR	-	-	-	ON
	Integration Integrazione	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	ON	ON	-
Dehumidification	Boost	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	ON	ON	-
Deumidificazione	Free-Cool. PRE	Summer Estate	PF min 160 m³/h	<i>Modulate</i> Modula	ON	ON	ON	ON
	Free-C. POST	Summer Estate		cation only, s idificazione,			T	
	Boost	Summer Estate	PA	<i>Modulate</i> Modula	ON	ON	ON	-
		<i>Winter</i> Inverno	PA	PB	-	ON	ON	-
<i>Integration</i> Integrazione	Free-Cool. PRE	Summer Estate	PF min 160 m³/h	<i>Modulate</i> Modula	ON	ON	ON	ON
	333	Winter Inverno	Solo Free-c	g only, inhibi ooling, Integ	grazione inik	oita		
	Free-C. POST Sum / V Est / Ir			g only, inhibi ooling, Integ			T	
Boost	Free-cooling PRE / POST	Sum / Win Est / Inv	РВ	PB	-	-	-	ON

VI = Inflow fun

VE = Discharge fun

CO = Compressor

PI = *System circulation pump*

VA = Water valve ("/" = valve disabled)

SFC = *Free-cooling dumper*

PA = Room flow rate

PR = Renewal flow rate

PB = Boost flow rate

PF = *Free-cooling flow rate*

VI = Ventilatore immissione

VE = Ventilatore espulsione

CO = Compressore

PI = Pompa impianto

VA = Valvola acqua ("/" = valvola non abilitata)

SFC = Serranda free-cooling

PA = Portata Ambiente

PR = Portata Rinnovo

PB = Portata Boost

PF = Portata Free-cooling



MAINTENANCE

All the extraordinary maintenance operations described in this chapter MUST ALWAYS BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL.

- Before performing any intervention on the unit or before accessing internal parts, ensure that the electrical power supply has been disconnected.
- There are moving components inside the unit. Take particular care when operating in their vicinity, even when the electrical power supply is disconnected.
- One part of the compressor casing and the delivery piping are at a high temperature. Take particular care when operating in their vicinity.
- Take particular care when operating in proximity to the finned coils as the aluminium fins are particularly sharp.
- After maintenance operations, always close the unit using the special panelling, securing it using fixing screws.


MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria descritte in questo capitolo DEVONO ESSERE SEMPRE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO.

- Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità o prima di accedere a parti interne, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica.
- All'interno dell'unità sono presenti degli organi in movimento. Prestare particolare attenzione quando si operi nelle loro vicinanze anche ad alimentazione elettrica disconnessa.
- Una parte dell'involucro del compressore e la tubazione di mandata si trovano a temperatura elevata. Prestare particolare attenzione quando si operi nelle loro vicinanze.
- Prestare particolare attenzione quando si operi in prossimità delle batterie alettate in quanto le alette di alluminio risultano particolarmente taglienti.
- Dopo le operazioni di manutenzione richiudere sempre l'unità tramite le apposite pannellature, fissandole con le viti di serraggio.

ORDINARY MAINTENANCE - CLEANING THE FILTER

MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA FILTRO






ORDINARY MAINTENANCE - CLEANING THE EXCHANGER

MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA SCAMBIATORE

Warning: the heat exchanger have to be cleaned every 5 years by removing the bottom panel from the dehumidifier.

Attenzione! La pulizia dello scambiatore di calore va effettuata ogni cinque anni e avviene rimuovendo il pannello inferiore del deumifidificatore.






EXTRAORDINARY MAINTENANCE -REMOVING THE FAN

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIMOZIONE VENTILATORE

Caution! To replace the fan you must remove the lower dehumidifier panel.

Atttenzione! La sostituzione del ventilatore avviene rimuovendo il pannello inferiore del deumifidificatore.





TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE

DATI TECNICI E PRESTAZIONI




Table I – technical characteristics			
Tabella I - Caratteristiche tecniche			
Technical specifications	Specifiche tecniche		
Condensation (26°C - 65% - 300m³/h) without external air	Umidità condensata (26°C - 65% - 300m³/h) esclusa aria esterna	<i>l/day</i> l/giorno	34,0
Condensation (26°C - 65% - 300 m^3/h) with external air (35°C - 50% - 200 m^3/h)	Umidità condensata (26°C - 65% - 300m³/h) compresa aria esterna (35°C - 50% - 200m³/h)	l/day l/giorno	49,3
Rated electrical power	Potenza elettrica nominale	W	590
Total max. power consumption of the fan	Potenza elettrica max. assorbita dal ventilatore	W	70
Nominal air flow rate	Portata aria nominale	m³/h	300
Nominal renewal air flow rate	Portata aria nominale rinnovo	m³/h	200
Dehumidification water flow rate	Portata acqua alimentazione	l/h	300
Condensation water supply	Attacchi alimentazione acqua		F 1/2"
Pre-cooling water head loss	Perdita di carico acqua pre-raffreddamento	DaPa	799
Refrigerant (R410A)	Refrigerante (R410A)	gr	0,570
Overall machine dimensions	Ingombri della macchina		
Height	Altezza	mm	275
Width	Larghezza	mm	911
Lenght	Lunghezza	mm	1235
Weight	Peso	kg	55
Machine packaging	Imballi macchina		
Height	Altezza	mm	400
Width	Larghezza	mm	1000
Lenght	Lunghezza	mm	1300



SAFETY CHECKS

All the control devices are tested in the factory before the equipment is shipped. Their operation is described in the following paragraphs.

Safety check is carried out by the control unit through the values measured by the probes:

Delivery probe

This probe measures the delivery air temperature in a room, and is installed on the mouth of the intake fan outlet.

Evaporator probe

This probe measures the coolant evaporation temperature and is installed on the pipe that leads out from the two electronic thermostatic valves.

SOTT_A probe

This probe measures the temperature of the coolant leaving the condenser 1 (the one for the main air flow rate), and is installed on the intake for electronic thermostatic valve A.

SOTT_B probe

This probe measures the temperature of the coolant leaving the plate condenser.

Overheating probe

This probe measures the temperature of the coolant leaving the evaporator, and is designed to assess whether the coolant flow rate is suitable for the thermal load.

H2O probe

This probes measures the intake water temperature, and is installed on the system's water intake pipe.

Compressor temperature probe

This probe measures the coolant temperature leaving the compressor, and is installed on the compressor delivery pipe.

Coolant pressure transducer

This is installed on the compressor delivery pipe and is designed to control the high pressure value of the chiller circuit and as an approximate pressure switch.

Pressure transducer A for the renewal air flow rate

The sensor is installed on the electronic board and, through two small PVC tubes, reads the differential pressure between the input and output of the static heat recovery unit, on the flow rate of the air entering the room.

· Pressure transducer B for the output air flow rate

The sensor is installed on the electronic board and, through two small PVC tubes, reads the differential pressure between the input and output of the static heat recovery unit, on the flow rate of air expelled outdoors.

CONTROLLI DI SICUREZZA

Tutti i dispositivi di controllo sono collaudati in fabbrica prima della spedizione dell'apparecchiatura. La loro funzionalità viene descritta nei paragrafi successivi.

I controlli di sicurezza vengono effettuati dalla centralina tramite i valori rilevati dalle sonde:

· Sonda di mandata

Sonda di misura della temperatura di immissione aria in ambiente, è posta sulla bocca di uscita del ventilatore di immissione.

Sonda evaporatore

Sonda di misura della temperatura di evaporazione del refrigerante, è posta sul tubo in uscita dalle due valvole termostatiche elettroniche.

Sonda SOTT_A

Sonda di misura della temperatura del refrigerante in uscita dal condensatore 1 (quello del flusso principale dell'aria), è posta all'ingresso della valvola termostatica elettronica A.

Sonda SOTT_B

Sonda di misura della temperatura del refrigerante in uscita dal condensatore a piastre.

Sonda surriscaldamento

Sonda di misura della temperatura del refrigerante in uscita dall'evaporatore, serve per valutare se la portata di refrigerante è adeguata al carico termico.

Sonda H2O

Sonda di misura della temperatura di ingresso dell'acqua, è posta sul tubo di ingresso dell'acqua dell'impianto.

· Sonda di temperatura del compressore

Sonda di misura della temperatura del refrigerante in uscita dal compressore, è posta sul tubo di mandata del compressore.

Trasduttore della pressione del refrigerante

È posto sulla tubazione di mandata del compressore, serve per controllare il valore di alta pressione del circuito frigorifero e come pressostato di massima.

Trasduttore di pressione A del flusso di aria di rinnovo

Il sensore è posto sulla scheda elettronica e tramite due tubicini di PVC rileva la pressione differenziale tra l'ingresso e l'uscita del recuperatore di calore statico, sul flusso di aria entrante in ambiente.

Trasduttore di pressione B del flusso di aria di espulsione

Il sensore è posto sulla scheda elettronica e tramite due tubicini di PVC rileva la pressione differenziale tra l'ingresso e l'uscita del recuperatore di calore statico, sul flusso di aria espulsa all'esterno.



COMPONENTS

Tabella J - Componenti										
Part	Description									
Compressor	Sealed									
Phase clamp fuse	250V- 8 A									
Heat exchanger	High efficiency cross-flow exchanger (approximately 90%).									
Control Unit	Control unit used to manage temperatures, pressures, to manage electric devices and functions, in accordance with settable parameters									
Fans	This is a double suction centrifugal fan directly coupled to its motor									
Filters	Filter with synthetic fibre filtering material, class G3 (EN 779:2002)									
Pre-treatment coil	Copper pipes with "hydrophilic" treated aluminium fins									
Evaporator coil	Copper pipes with "hydrophilic" treated aluminium fins									
Condenser coil	Copper pipes with aluminium fins									
Coolant gas	R 134a									

COMPONENTI

Tabella J - Cor	nponenti
Componente	Descrizione
Compressore	Di tipo ermetico
Fusibile morsetto fase	250V- 8 A
Scambiatore di calore	Scambiatore ad alta efficienza (circa 90%) a flussi incrociati.
Centralina	Centralina per il controllo delle temperature, pressioni, la gestione dei dispositivi elettrici e delle funzionalità, secondo dei parametri impostabili.
Ventilatori	Di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato
Filtri	Filtro con materiale filtrante in fibra sintetica, classe G3 (EN 779:2002)
Batteria pre- trattamento	Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento "idrofilico"
Batteria evaporante	Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento "idrofilico"
Batteria condensante	Tubi in rame e alette in alluminio
Gas refrigerante	R 134a

ACOUSTIC CHARACTERISTICS

The data mentioned below represent the values detected in our factory, therefore they are approximate.

The presence of canalisation and/or plenums further reduces the sound pressure level measured.



CARATTERISTICHE ACUSTICHE

I dati sottoriportati, rappresentano misurazioni effettuate internamente in azienda e sono quindi indicativi. La presenza della canalizzazione e/o plenum riduce ulteriormente il valore del livello di pressione sonora rilevato.

Acoustic performance table* Tabella prestazioni acustiche*										
Discharge Inflow Compressor Espulsione Immissione Compressor Rumorosità a 1,5 m campo libero Rumore di fondo										
m3/h	m3/h	Compressore	dB(A)	dB(A)						
200	300	OFF **	56	40						
200	200	OFF **	52	40						
120	120	OFF **	45	40						

^{* 1-}m room supply duct and 1-m outdoor air exhaust duct

^{**} once we checked that the compressor does not make the noise higher, we have decided to keep it off.

^{*} presenti 1m. di canale in mandata ambiente e 1 m. di canale in espulsione aria esterna

^{**} una volta verificato che l' influenza del compressore non aggravava il rumore si è deciso di tenerlo spento.



OPERATING LIMITS

The graphs shown below describe the operating range of the unit. The maximum permitted temperature of the water for operation in summer mode is **18** $^{\circ}$ **C**.

Above 30°C, the compressor is excluded, leaving only the fan running.

Between 30 and 60 °C it is possible to activate the ventilation mode only for use of the appliance in winter.

With water temperatures higher than 60°C, the appliance could be damaged.

It is important to ensure that the units operate within the limits shown. Beyond these limits, normal operation is not guaranteed, nor is the reliability and integrity of the units (for special applications, contact the manufactureris technical office).


LIMITI DI FUNZIONAMENTO

I grafici sottoriportati descrivono il campo operativo dell'unità. La massima temperatura dell'acqua ammessa nel funzionamento estivo è di **18** °C.

Al di sopra di 30°C, il compressore viene escluso, lasciando in funzione solamente il ventilatore. Tra i 30 e 60 °C è possibile attivare la sola ventilazione per un uso invernale dell'apparecchio.

Con temperature dell'acqua superiori a 60°C l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

è importante fare in modo che le unità operino nei limiti riportati. Al di fuori di tali limiti non sono garantiti né il normale funzionamento né tantomeno l'affidabilità e l'integrità delle unità (per applicazioni particolari contattare l'ufficio tecnico del Costruttore).






OPERATION IN VENTILATION MODE ONLY

If the ventilation option is enabled with the dampers set up for recirculation, the output air is kept neutral. If the unit is requested to run the renewal function, it is necessary to provide the machine using a certain amount of power from the hydronic circuit to make the neutral air exit the unit. The required amount of power is reported in the graph below.

FUNZIONAMENTO IN SOLA VENTILAZIONE

Se viene attivata l'opzione di ventilazione con le serrande poste in ricircolo, l'aria in uscita viene mantenuta neutra. Nel caso in cui all'unità venga richiesta la funzione di rinnovo, si rende necessario dover fornire alla macchina una certa quantità di potenza tramite il circuito idronico per far uscire aria neutra dall'unità. La potenza necessaria è ricavabile dal grafico sottostante.



SUMMER PERFORMANCE

Yield during dehumidification, depending on room temperature, relative humidity, considering a unit supplied with water at 15°C.

PRESTAZIONI ESTIVE

Resa in deumidificazione, in funzione della temperatura ambiente, umidita' relativa considerando l'unità alimentata con acqua a 15°C.

	Table F- Performance in recirculation mode Tabella F- Resa in ricircolo												
Inlet air Outlet air			et air		cooling wer	Min. inflow air temp		ling power sensibile	Cooling power to be supplied to the unit				
Aria in i	ngresso	Aria in	uscita	Pot. frig	Pot. frig. latente		Max	Set 19°C	Potenza frigorifera da fornire all'unità				
°C	% UR	°C	% UR	W	W I/g		W	W	W				
					200 m ³	³/h							
26,0	55	26	37.7	628	21.7	11.1	1040	490	710				
26,0	65	26	39.8	928	32.0	12.0	981	490	920				
	300 m³/h												
26,0	55	26	43.8	618	21.3	13.4	1323	735	920				
26,0	65	26	47.1	986	34.0	14.5	1207	735	1140				



Table H - Performance in renewal mode** Tabella H - Resa in rinnovo** Min. inflow Sens. cooling power Cooling power to be Latent cooling Inlet air **Outlet** air Pot. frig. sensibile supplied to the unit power air temp Potenza frigorifera Min. temp. Aria in ingresso Aria in uscita Set 19°C Max Pot. frig. latente di mandata da fornire all'unità °C % UR °C % UR $^{\circ}C$ W W W l/g W 200 m³/h 50 42.3 1206 41.7 13.0 908 33 26 392 1180 35 50 26 44.5 1466 50.6 13.8 855 392 1380

^{**} È stata ipotizzata inoltre la temperatura ambiente di 26°C per i calcolo della temperatura dell'aria dopo il recuperatore.

	able G - Performance in recirculation mode + renewal mode abella G - Resa in ricircolo + rinnovo												
Recirculation air			Renew		enewal air		Neutral outlet air Aria neutra		ent ling ver	Min. inflow air temp	Sens. cooling power Pot. frig. sensibile		Cooling power to be supplied to the unit
Aria	di ricir	colo	Aria	di rinn	iovo		scita		Min. temp. di mandata		dimandata Po		Potenza frigorifera da fornire all'unità
°C	% UR	m³/h	°C	% UR	m³/h	°C	% UR	W	l/g	°C	W	W	W
								200	m³/h				
26,0	55	120	35	50	80	26	40.2	960	33.2	12.1	971	490	960
26,0	65	120	35	50	80	26	41.6	1130	39.1	12.6	936	490	1080
								300	m³/h				
26,0	55	220	35	50	80	26	45.5	900	31.2	14.3	1230	735	1100
26,0	65	220	35	50	80	26	48.8	1180	40.9	15.1	1149	735	1270
26,0	55	100	35	50	200	26	50.5	1300	45.0	15.6	1096	735	1420
26,0	65	100	35	50	200	26	51.7	1430	49.3	16.0	1055	735	1480

^{**} The room temperature is assumed to be 26°C, to calculate the air temperature after the recovery unit.



EXAMPLE OF RECIRCULATION PERFORMANCE

Yield during dehumidification in recirculation mode, with a flow rate of 300 m 3 /h, with a unit supplied with water at a temperature of 15 °C, with room delivery air at 26° and a R.H. of 65% and later delivered back into the room at 26° and R.H. of 47.1%.


Air key Legenda aria			
Ai		Room air intake Ripresa aria ambiente	
С		Pre-treatment post-coil Post batteria Pre-Trattamento	
D		Evaporator post-coil Post batteria Evaporante	
E		Room air delivery Immissione aria ambiente	


ESEMPIO PRESTAZIONE RICIRCOLO

Resa in deumidificazione in modalità ricircolo con portata di 300 m³/h, unità alimentata con acqua a 15 °C, Ripresa Aria ambiente a 26° e 65% U.R. e successiva re-immissione in ambiente a 26° e 47.1% U.R.

	Parts key Legenda componenti		
1	\bigcirc	Recovery unit Recuperatore	
2		Pre-treatment coil Batteria Pre-Trattamento	
3		Evaporator coil Batteria Evaporante	
4		Condenser coil Batteria Condensante	
5	\bigcirc	Delivery fan Ventilatore Immissione	

Air flow diagram - Schema Flusso Aria







EXAMPLE OF RENEWAL PERFORMANCE

Yield during dehumidification in renewal mode, with a flow rate of 200 m3/h, with a unit supplied with water at a temperature of 15 °C, with outdoor air delivery at 35° and a R.H. of 50% and later delivered back into the room at 26° and R.H. of 44.5%.


Air key Legenda aria		
Ae1		Outdoor Air Intake Ingresso aria esterna
Ae2		Post Recovery Unit Outdoor Air Aria Esterna Post Recuperatore
С		Pre-Treatment Post-Coil Post Batteria Pre-Trattamento
D		Evaporator Post-Coil Post Batteria Evaporante
E		Room Air Delivery Immissione Aria ambiente


ESEMPIO PRESTAZIONE RINNOVO

Resa in deumidificazione in modalità rinnovo con portata di $200\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$, unità alimentata con acqua a $15\,^\circ\mathrm{C}$, con Ingresso Aria Esterna a $35\,^\circ\mathrm{e}$ e $50\,^\circ\mathrm{U.R.}$ e successiva Immissione in ambiente a $26\,^\circ\mathrm{e}$ e $44.5\,^\circ\mathrm{U.R.}$

	Parts key Legenda componenti		
1		Recovery unit Recuperatore	
2		Pre-treatment coil Batteria Pre-Trattamento	
3		Evaporator coil Batteria Evaporante	
4		Condenser coil Batteria Condensante	
5	\bigcirc	Delivery fan Ventilatore Immissione	

Air flow diagram - Schema Flusso Aria







EXAMPLE OF RECIRCULATION + RENEWAL PERFORMANCE

Yield during dehumidification in recirculation + renewal mode with a total flow rate of 300 m3/h, when the unit is supplied with water at a temperature of 15 °C. Recirculation 100 m3/h Room air at 26° and R.H. of 65 + Renewal 200 m3/h outdoor air at 35° and R.H. 50%, with later mixing and re-delivery into the room at 26° and R.H. of 51.7%


ESEMPIO PRESTAZIONE RICIRCOLO + RINNOVO


Resa in deumidificazione in modalità ricircolo + rinnovo con portata totale di 300 m³/h, unità alimentata con acqua a 15 °C. Ricircolo 100 m³/h Aria ambiente a 26° e 65 U.R. + Rinnovo 200 m³/h Aria Esterna a 35° e 50% U.R., con successiva miscelazione e re-immissione in ambiente a 26° e 51.7% U.R.

Air key Legenda aria				
Ae1		Outdoor Air Intake Ingresso aria esterna	С	Pre-Treatment Post-Coil Post Batteria Pre-Trattamento
Ae2		Post Recovery Unit Outdoor Air Aria Esterna Post Recuperatore	D	Evaporator Post-Coil Post Batteria Evaporante
Ai		Room air intake Ripresa Aria Ambiente	E	Room Air Delivery Immissione Aria ambiente
В		Ae2-Ai Mixed Air Aria Miscelata Ae2-Ai		

Parts key Legenda componenti		
1		Recovery unit Recuperatore
2		Pre-treatment coil Batteria Pre-Trattamento
3		Evaporator coil Batteria Evaporante
4		Condenser coil Batteria Condensante
5	\bigcirc	Delivery fan Ventilatore Immissione

Air flow diagram - Schema Flusso Aria







OPERATION IN WINTER INTEGRATION MODE

If the winter integration function is enabled, the unit will start the delivery fan (if renewal is enabled then the output fan will also start). Integration can be managed in two ways:

- Controlled-power integration (from set-point)
- Total power integration

With the first configuration, the unit will automatically adjust the flow rate through a 2-way motorized valve (with an optional 0-10 V servomotor) installed upstream, to obtain a temperature value that is equal to the integration set-point, as set on the control unit panel. With the second configuration, the unit will be hydraulically supplied at the pre-set nominal flow rate and will deliver the maximum available power into the room.

From the graphs below it is possible to find the powers that need to be delivered and supplied by the unit in both configurations.

FUNZIONAMENTO INTEGRAZIONE INVERNALE

Se viene attivata la funzione di integrazione invernale, l'unità attiva il ventilatore di immissione (in caso di rinnovo anche il ventilatore di espulsione). La gestione dell'integrazione può essere effettuata in due modi:

- Integrazione a potenza controllata (da set-point)
- Integrazione con totale potenza


Nella prima configurazione, l'unità andrà ad autoregolare la portata, tramite la valvola 2 vie con servomotore 0-10V (opzionale) posta a monte, in modo da ottenere in uscita un valore di temperatura pari al set-point di integrazione impostato nella centralina di controllo.

Nella seconda configurazione, l'unità viene alimentata idraulicamente alla portata nominale pre-impostata e immette in ambiente la massima potenza disponibile.

Nei grafici seguenti, è possibile ricavare le varie potenze immesse e da fornire all'unità, in entrambe le configurazioni.

Controlled-power Integration Graph

Grafico Integrazione a potenza controllata



Example

Air flow rate: 200 m³/h
Setpoint Temperature 35 °C
Room temperature:20°C
Air temperature at coil input 15°C

Temperature delta with room 15°K **Power delivered into the room: 1.1 kW**

Temperature delta with Air before coils: 20°K **Power to be supplied to the unit: 1.45 kW**

Esempio


Portata aria: 200 m³/h Temperatura Setpoint : 35 °C Temperatura ambiente : 20°C


Temperatura aria all'ingresso delle batterie: 15°C

Delta temperatura con ambiente 15°K **Potenza immessa in ambiente: 1,1 kW**

Delta temperatura con Aria prima batterie: 20 °K


Potenza da fornire all'unità: 1,45 kW

















RECOVERY UNIT PERFORMANCE


The heat recovery unit is of high efficiency type (~90%). The performance, however, must not be considered fixed. It can vary according to various factors: air flow rate, outdoor temperature and relative humidity (the last two factors only apply to winter mode). Several graphs are provided below, which group together various possible solutions, and can be used to find a more exact efficiency value.

PRESTAZIONI RECUPERATORE

Il recuperatore di calore dell'unità è del tipo ad alta efficienza ~90%. Le prestazioni però, non sono da considerarsi fisse, possono variare secondo diversi fattori: portate dell'aria, temperatura esterna e umidità ambiente (per le ultime due solo nel caso invernale).


Qui di seguito vengono riportati più grafici, realizzati raggruppando più soluzioni possibili, da cui poter ricavare un valore di efficienza più preciso.








Portata aria rinnovo [m³/h]

























INFLOW FAN PERFORMANCE

The performance must be considered net of the recirculation function; with the renewal function it is necessary to subtract any losses caused by the heat recovery unit from the performance, based on the flow rates in the design (see relative graph).

PRESTAZIONI VENTILATORE DI IMMISSIONE

Le prestazioni sono da considerarsi al netto del funzionamento in ricircolo; nel caso di funzionamento con rinnovo, si rende necessario dover sottrarre dalle performance, le perdite dovute al recuperatore di calore in base alle portate di progetto (vedere relativo grafico).







DISCHARGE FAN PERFORMANCE

The performance must be considered net of the by-pass function; with the renewal function it is necessary to subtract any losses caused by the heat recovery unit from the performance, based on the flow rates in the design (see relative graph).

PRESTAZIONI VENTILATORE DI ESPULSIONE

Le prestazioni sono da considerarsi al netto del funzionamento in by-pass; nel caso di funzionamento con rinnovo, si rende necessario dover sottrarre dalle performance, le perdite dovute al recuperatore di calore in base alle portate di progetto (vedere relativo grafico).





42

